

Vysavač na vodu WSP 2000



Vysavač na vodu pro všechny oblasti použití

Pro vysávání na různých místech k pozdější dopravě na sběrné místo.

Pro nepřetržitě vysávání se současným dalším čerpáním i na větší vzdálenosti



Nejjednodušší vyprazdňování vysavače otevřením kulového kohoutu a vypuštěním kapaliny.



Spodní otvor pro vyprazdňování zbytků a hrubé nečistoty odjištění nožní pákou – víko vytaženo dozadu



Pohled do vnitřní části s nasazeným čerpadlem a plovákovým spínačem pro nasávací motor a čerpadlo.



Čerpadlo je možno lehce vyjmout, otevřené víko pro bezproblémové vyprazdňování a vyčištění sběrné nádoby..

- Bantamová kola zajišťují lepší vzdálenost od země, optimální pohyblivost a snadnou manipulaci
- Účinné vysávání s příkonem 1,2 kW.
- Na přání možnost dodat s vyšším výkonem motoru
- Automatické vypínání sacího motoru při maximálním naplnění jako ochrana proti přehřetí
- Snadné čištění díky vyjímatelnému čerpadlu

Skříň	sklolaminát GFK
Délka x šířka x výška (mm)	820 x 690 x 940
Sací přípojka (mm)	50 0
Přípojka odčerpávání	Spojka Geka
- při „hasičském provedení“	Spojka Storz
Napětí (V)	230 / 400
Výkon sacího motoru (kW)	1,2
Vzduchový výkon (m3/h)	174
Podtlak (mbar)	230
Výkon motoru čerpadla (kW)	0,8
Výkon čerpadla (m3/h) (při 1 m.)	18
Max. dopravní výška čerpadla (m)	9
Obsah sběrné nádoby (litry)	od 45 do 100

Ruwac
Industriesauger

RUWAC
Industriesauger GmbH

Westhoyeler Str. 25
D - 49328 Melle

Tel: +49 5226 - 98 30-0
Fax: +49 5226 - 98 30-44

www.ruwac.de
E-Mail: ruwac@ruwac.de

Sales representative for Czech Republic | Obchodní zastoupení pro Českou republiku

Ruwac
s.r.o.

Jalodvorská 830/13
CZ - 14200 Praha 4

Tel: +420-241 910 385

www.ruwac.cz
E-Mail: ruwac@ruwac.cz

